

===== Agua =====

===== Bombas ===== La bomba funciona a 12v. es exterior al deposito. Es de tipo membrana y suele estar tarada a una presión. Algunas veces tendremos que ajustar ese tornillo.\\ La alimentación suele ser activada mediante un botón en el panel de control del habitáculo.

{{:autocaravana:habitaculo_interior:kgrhqiokm8e6hvize-vbov9_jm_7w_60_35.jpg?nolink&200|}}

===== Depositos ===== Las autocaravanas suelen tener dos depósitos de agua. Uno de ellos es utilizado para almacenar el agua limpia que se usa para los grifos de la cocina, cuarto de baño y ducha.\\ Normalmente también suele usarse ese deposito para llevar el agua a la cisterna. Otro deposito de aguas sucias donde se recoge el agua sucia usada en el fregadero, ducha, etc excepto el del water, el cual va en otro deposito llamado normalmente cassette o potti.\\ El sistema funciona con presión en el circuito, por lo que cuando hay una bajada de presión, por ejemplo al abrir un grifo, actúa la bomba. ===== WC =====

El wc usa como agua de la cisterna el del deposito principal. Pero los desechos acaban en un pequeño deposito de unos 17 litros de capacidad. \\ Este deposito tiene una palanca con la que se abre el acceso al depósito. SIEMPRE ABRIRLA ANTES DEL USO.\\ Para evitar malos olores, existen unos productos específicos para esto. Yo he probado dos tipos: - Liquido Azul: El normal. Para mi poco efectivo comparado con lo nuevo. Muy Contaminante. - Liquido verde: Parecido al azul. Por lo visto ecológico. Aunque yo no lo veo claro. - Bolsitas. Una bolsita por deposito. Muy efectivo incluso con el papel. Muy Recomendado.

From:

<http://www.atorcha.es/> - **Atorcha**

Permanent link:

http://www.atorcha.es/enciclopedia/autocaravana/habitaculo_interior/agua?rev=1443187463

Last update: **20:28 19/05/2025**

